

# 投影漆施工注意事项

## 一、施工条件和基层要求：

1. 基层必须平整，干燥，坚固。不得有粉化、起砂、空鼓、脱落等现象。
2. 空气温度低于 10 度请勿施工，墙体温度会比室温更低，基础潮湿不干禁止施工
3. 施工时确保墙面和环境清洁，环境和工具尽不沾粉尘。专业投影漆属于高精度材料，不可与其他工种同时作业，否则会污染到表面。
4. 材料未搅拌均匀、施工滚涂太厚、涂布不均匀、潮湿通风不好会影响投影精度。
5. 我们提供的所有干燥时间都是参考时间，具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度（冬天温度较低，请适当延长施工间隔时间）

## 二、工具：排刷或中毛滚筒、干净的塑料桶、美纹胶带、手套及毛刷

## 三、施工方法：

1. 确认好投影位置，横平竖直。可选用美纹胶带固定好位置。
2. 使用前加入 5%的水，混合搅拌均匀，每次加水量需一致。刷涂或滚涂 2 遍，每遍干透之后施工下一遍（建议 1 天施工 1 遍）。刷涂应一次完成，避免产生接痕。必须从一个点开始，按顺序，施工均匀。每次沾的材料不要过多，刚好不会掉下来为好，否则容易出现“落泪”的现象。
3. 施工完后，可以打开门窗风扇通风，加速干透
4. 材料施工完第一遍之后密封保存