

哑光漆施工说明

亲，您对我们很重要！施工前请详细阅读以下注意事项：

- 1、使用前先把整桶的材料摇一摇。
- 2、哑光漆施工时，建议选择在光线充足的时间进行施工，避免施工盲点。
- 3、涂布哑光漆前，务必确认底层面漆已干透。
- 4、务必严格按照包装桶上比例 A1:B1 混合搅拌均匀。(未搅拌均匀会出现局部不干或整体不干的现象。
- 5、每遍涂布用量需控制在 0.15 kg/m² 以内。
- 6、搅拌材料请务必用搅拌机进行搅拌，确认搅拌均匀。
- 7、所有材料单次用多少调多少，建议一次性不超过 6kg。否则一次性调太多，10 分钟内未用完，会在桶内凝固。
- 8、滚涂哑光漆过程中，衔接的位置（如两个房间先后涂布的接口位置）需避免二次涂布
- 9、复古漆施工完最后一遍最好干个两天确定漆面干了后再施工哑光漆。
- 10、我们提供的所有干燥时间都是参考时间，具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度（冬天温度较低，请适当延长施工间隔时间）